

DE TYPISKE SYMBOLER I RUMTERMOSTATENS DISPLAY OG FORKLARING TIL SENSOR KNAPPERNE























	For at hæve rumtemperaturen tryk op
	For at sænke rumtemperaturen tryk ned
	Lyser denne? Skift batterierne - 2 stk AAA 1,5V
	Rumtermostaten er på standby (frostbeskyttet)
	Rumtermostaten er natsænket
	Normal temperatur
	OK tast
	Fortryd tast/annuller
	Sæt rumtermostaten i party funktion

For at kunne hæve eller sænke temperaturen på rumtermostaten skal rumtermostaten være aktiv. Dette gøres ved at trykke på eller i 2 sekunder for at hæve eller sænke temperaturen. Den nye, ønskede temperatur hæves eller sænkes med 0,5° interval.

Den nye, ønskede temperatur blinker nogle få gange, hvorefter rumtermostaten vil vise den aktuelle temperatur i rummet.

Du finder en komplet manual på roth-danmark.dk under "downloads". Touchline kan styres med en app til Android eller iOS. Hent den i Google Play eller App Store og reguler gulvvarmen uanset hvor du er.

FORKLARING TIL SYMBOLER DER KAN FOREKOMME I RUMTERMOSTATENS DISPLAY

	Batteri snart fladt
	Relativt energiforbrug
	Dugpunktsalarm (kun når dugpunktssensor er ON)
	Vindueskontakt (kun med tilbehør, kommer i løbet af 2013)
	Trådløst signal
	Tab af trådløs forbindelse
	Generel alarm
	Tastatur låst
	Arbejdsdage
	Weekend
	<ul style="list-style-type: none"> • Tid og dato • Tidsprogram
	Aktuel temperatur
	Rumtemperatur
	Gulvtemperatur (kun IR-version)
	Slukket (frostbeskyttet)
	Reduceret temperatur
	Normal temperatur
	Tidsprogram med eksternt ur
	Tidsprogram 1, 2 eller 3
	Systemet køler
	Køle spærre
	Systemet varmer
AUTO	Autoværddi: Opvarmning og køling styres af kontrolenheden