

**Roth Monteringsbeslag/
jordspyd til ThermoUnit**


Installation

590 mm




German quality since 1947

Roth Monteringsbeslag/jordspyd til ThermoUnit



Til jordspyd anvendes 3/4" stålør eller tilsvarende.



Stålrør slås i jorden med C/C-mål: 590 mm.



Stålrørene skal stå stabilt, parallelt og i lod. Herefter trækkes en rørgennemføring over hvert spyd, eksempelvis et 32 mm afløbsrør eller 34 mm tomrør i en længde svarende til betonlagets tykkelse inkl. isolering. Rørene kan således fjernes efter støbning og genanvendes.

Bundbeslag fastgøres til spyd og gevindstang forbindes til bundbeslag og tilspændes. Kontroller at beslagene er monteret i vater og i korrekt højde over færdigstøbt gulv. Der bør ikke være mindre end 20 cm fra overkant færdigt gulv til underkant af ThermoUnit.

4



ThermoUniten monteres i bundbeslagene, hvorefter topbeslagene sættes ned over stålrørene og spændes fast.

5



ThermoUniten er nu monteret og fikseret og tilslutning af rørene i fordelerne kan udføres. Når der er rejst en væg fastgøres Uniten til væggen og stålrørene og beslag kan fjernes og genanvendes.

6



Tekniske data

Roth Monteringsbeslag/ jordspyd til ThermoUnit VVS-nr. SF1000.049

**ROTH DANMARK A/S**

Centervej 5
3600 Frederikssund
Tlf. +45 4738 0121
E-mail: service@roth-danmark.dk
roth-danmark.dk